取扱説明書

2K HDMI キャプチャー L AXK2KHCL



この度は本製品をお買い上げ誠にありがとうございます。 安全にご使用いただくため、ご使用の前にこの取扱説 明書をよくお読みください。



デバイスを選びます。 Aqual HDMI Cap

解像度を選びます。

デバイスの規定値かカスタムを選びます。 カスタムを選んだ場合は解像度を選びます。

解像度/FPS タイプ	カスタム
解像度	1080
FPS	1920×1080 1600×1200
映像フォーマット	1360×768 1280×720
金空閉	1280×960 1280×1024
	1024×768 800×600
巴耶西	700-400

▲ 警告	この内容をお守りいただかないと、人が死亡や大けか に至るような、重大な事故が起こる可能性があります。	
⚠注意	この内容をお守りいただかないと、人のけがや財産の損害をまねくことがあります。	
記号の意味(例) 気をつけていただきたい という記号です。		
▲ 警告		
く 本製品	を修理・分解・改造しない。	

- \odot 発火や感電、破裂、やけど、動作不良の原因になります。
- 0 煙が出たり、変な臭いや音がしたら、すぐに使用を中止する。 そのまま使うと発火、感電の原因になります。
- 雷が鳴り出したら、本製品には触れない。 \bigcirc 感電の原因になります。

■ 安全のために

- \bigcirc 本製品を濡らしたり、水気の多い場所で使わない。 水や洗剤などが本製品にかかると、すき間から浸み込み、 発火・感電の原因になります。
- 万一、本製品が濡れてしまった場合は絶対に使わない。
- ◇ 本製品の周辺に放熱を妨げるようなものを置かない。 発火の原因になります。
- 故障や異常のまま、つながない。 \bigcirc 本製品に故障や異常がある場合は、必ずつないでいる機 器から取り外してください。そのまま使うと、発火・感電・故 障の原因になります。

解像度は入力ソースより同じか、低くなるようにしてください。

そうしないと"Check Resolutions Setting"というメッセー

Check Resolution Settings e.g: Set to 1920*1080 so match the sourc

-1 -

注意:

ジが出ます。

▲ 注意

○ 長時間にわたり一定の場所に触れ続けない。 本製品を一定時間使うと、本製品が熱く感じる場合があり ます。長時間にわたり一定の場所に触れ続けると、低温や けどを起こす恐れがあります。 ◇ 本製品を踏まない。

破損し、ケガをするおそれがあります。特に、小さなお子様 にはご注意ください。

■ 各部名称



-2-

(2) ビデオ形式とフレームレート(FPS)



ビデオ形式のオプションは解像度により決まります。 最大FPSは解像度とビデオ形式の両方によって決まります。

ライブ配信や録画をするには、OBSスタジオの使用を推奨し ます。以下のサイトからダウンロードしてください。 https://obsproiect.com/

■ ソフトウエア (OBS Studio) 動作

(1)映像キャプチャデバイスの選択

ソフトウエアをダウンロードしインストールします。OBSを開 き、映像キャプチャデバイスを選択します。



OKをクリックします。

映像キャプチャデバイ

スを選択します。



- 3 -

(3) 音声設定

音声出力モード:キャプチャ音声通り カスタム音声デバイスを使用するにチェックする。 音声デバイス: デジタルオーディオインターフェース



音量をDyク
すべて再表示 非表示 名前を変更
フル/死亡-する フル/死貼り付ける
垂直レイアウト
フルタ プロバティ オーデオの詳細プロバティA)

音声モニター:モニターのみ(出力はミュート) 同期オフセット:-470ms(音声と映像の同期:音声と映 像が同期するまで調整できる)





■ 製品仕様

接続インターフェイス	USB2.0(Type-A)
	ドライバ不要(UVC規格対応)
入力端子	HDMI1.4
最大解像度	入力:1080p60
	録画:1080p60
対応解像度	1080p,720p,480p
対応フォーマット	映像:YUY2,MJPEG
	音声:HDMI方式
電源	USBパスパワー
外形寸法	88(W)×40(D)×11(H)mm(ケーブル除く
本体質量	約50g (本体、ケーブル)
使用温度範囲	0~40°C
使用湿度範囲	20から80%(結露なきこと)

(4) 録画

録画解像度の設定

録画の出力設定

6 B3

Ö -8

(**)) A

📑 #17

() ##

-**X** 19822



良い品質で録画するための、設定の例。

録画品質	高品質、ファイルサイズ中
録画フォーマット	MP4
エンコーダ	ソフトウエア (x264CPU 使用率の低いプリセット、ファイルサイズ増加)

設定終了後は "録画開始"をクリックするだけ。

シーントランジション		א-סאינ
	۵.	配信開始
期間 300 ms	\Rightarrow	録画開始
		仮想カメラ開始
		スタジオモード
		設定
		終了

録画を終了するときは録画終了をクリックする。

シーントラノジション	6	고/Ю-Л/ =
ר זר ⊅ז−	\$	配信開始
期間 300 ms	÷	録画終了
		仮想カメラ開始
		スタジオモード
		設定
		終了

(5)配信

配信のためのビデオ品質の設定(パソコン、ネットワーク のスピードに合わせる)

サービスの設定



配信開始をクリック

シーントラノジジョン	8	א-נאינכ	8
	0 \$	配信開始	
期間 300 ms	÷	録画開始	
		仮想カメラ開始	
		スタジオモード	
		設定	
		終了	

-11 -

-9-

■ 商業なエンコーダの最も多なないする

■ 動作環境			
対応OS			
Windows® 7,8,10 Mac OSX 10.9以降			
1080p60録画のための推奨環境			
ノートパソコン			
CPU	IntelCore i7-3537U以上		
グラフィック	NVIDIA [®] GT735以上		
メモリー	4GB		
デスクトップパソコン			
CDU	IntolCoro iE 2400N E		

CPU	IntelCore i7-3537U以上	
グラフィック	NVIDIA [®] GT735以上	
メモリー	4GB	
デスクトップパソコン		
CPU	IntelCore i5-3400以上	
グラフィック	NVIDIA [®] GT630以上	
メモリー	4GB	

-10 -

■ 使用上のご注意

お手入れ方法

- ▲ 本製品についた汚れなどを落とす場合には、柔らかい きれいな布で軽く乾拭きしてください。
- ▲ 汚れがひどい場合は、水で十分に薄めた中性洗剤に布を 浸して、よく絞ってから汚れを拭き取り、最後に乾いた布 で拭いてください。
- ベンジン、シンナー、アルコール、消毒薬、化学ぞうきん、 クリーナーなどは使わないでください。

■ 保証規定

本製品は保証規定に基づき、お買い上げの日から1年間は 無償で修理または交換を行います。 規程の詳細はUSBメモリー内の保証規定をご覧ください。 レシートや納品書を大切に保管してください。 レシートや納品書などは購入日を証明するために必要です。

アフターサービス

不具合、ご質問は下記アペックスサポートセンターにご連絡 ください。

7409-0112 山梨県上野原市上野原964 TEL:0570-021-051 受付: 平日 12:00~17:00 ※年末年始·夏季休業期間を除く

発売元 株式会社アペックス

Web page https://electlic.apex.ne.ip